

### **DO NOT RETURN THIS HEATER TO THE STORE!**

**We can help online at [www.masterindustrialproducts.com/help](http://www.masterindustrialproducts.com/help) or via phone at 800-779-3267.**

Thank you for purchasing a Master forced air heater. Please keep your User's Manual for future reference and seasonal servicing recommendations.

This is an unvented portable heater. It uses air (oxygen) from the area in which it is used. Adequate combustion and ventilation air must be provided. Please read the User's Manual very carefully and understand all warning statements. The manual has been designed to instruct you on the proper operation, maintenance, and storage of your new heater.

Locate the LP cylinder at least 6 feet (10 ft. in Canada) from the heater, and do not direct the heater discharge towards the LP cylinder unless it is at least 20 feet from the heater. Use only the regulator and hose assembly provided with this heater.

If you have purchased the Master 125,000 BTU or 150,000 BTU heater, you must use a 100 lb. propane tank for proper operation. If you have purchased a 375,000 BTU heater, you must use two (2) 100 lb. propane tanks for proper operation.

### **How to Get Your New Heater Quickly Up and Running**

1. Familiarize yourself with all safety instructions in the front of your User's Manual.
2. Remove the heater from the box. Ensure all parts are included and assemble per the instructions. If you are missing parts, do not take the heater back to the store—call us at 800-779-3267.
3. Remove any protective material applied to the heater for shipment.
4. Check the heater for damage. If damage is found, contact us at 800-779-3267.
5. Ensure the heater Valve Knob and the Supply Valve on the tank are turned to the OFF position.
6. Fasten the propane cylinder to the heater's regulator and the hose to the inlet connector on the heater.
7. Plug in the heater to a minimum 6-foot, 14-gauge, 3-prong grounded extension cord.
8. Open the supply valve of the propane tank. Press down and turn the heater control knob to the "1" position (ignition). Keep the valve knob depressed for at least 30 seconds. If the burner does not stay lit, repeat the lighting procedure. Only use this heater in a well-ventilated outdoor space!
  - **NOTE:** If you have a MH-40-GFA with piezo electric spark ignition, you may need to keep switching from the "O" (off) to the "1" position multiple times for ignition.

**This heater is manufactured for use with propane gas only. DO NOT attempt to convert it to any other gas. Such modifications are dangerous and will void the warranty.**

For continued difficulties or items not covered here, see the [Troubleshooting Guide](#) in the User's Manual; visit our website at [www.masterindustrialproducts.com/help](http://www.masterindustrialproducts.com/help) for tips, videos, and additional help; or call us at 800-779-3267.

### **DO NOT RETURN THIS HEATER TO THE STORE!**

**We can help online at [www.masterindustrialproducts.com/help](http://www.masterindustrialproducts.com/help) or via phone at 800-779-3267.**

### **¡NO DEVUELVA ESTE CALENTADOR A LA TIENDA!**

**Le podemos ayudar en línea en [www.masterindustrialproducts.com/help](http://www.masterindustrialproducts.com/help)  
o por teléfono en el 800-779-3267.**

Gracias por comprar un calentador de aire forzado Master. Conserve su Manual del usuario para futuras consultas y para las recomendaciones de servicio de temporada.

Este es un calentador portátil sin ventilación. La unidad utiliza el aire (oxígeno) del espacio donde se usa. Será necesario suministrar suficiente aire para la combustión y la ventilación. Lea detenidamente el Manual del usuario y entienda todas las advertencias. El manual ha sido diseñado para instruirle en la operación, mantenimiento y almacenamiento adecuados de su calentador nuevo.

Sitúe el tanque de LP al menos a 6 pies del calentador (10 pies en Canadá) y no oriente la descarga del calentador hacia el tanque de LP a menos que se encuentre a una distancia mínima de 20 pies del calentador. Utilice únicamente el conjunto de regulador y manguera suministrado con este calentador. Si compró el calentador Master de 125,000 BTU o de 150,000 BTU, debe usar un tanque de propano de 100 lb para que funcione adecuadamente. Si compró el calentador Master de 375,000 BTU, debe usar dos (2) tanques de propano de 100 lb para que funcione adecuadamente.

### **Cómo poner a funcionar su nuevo calentador rápidamente**

1. Familiarícese con todas las instrucciones de seguridad al frente de su Manual del usuario.
  2. Saque el calentador de la caja. Asegúrese de tener todas las piezas y ármelo según las instrucciones. Si le faltan piezas, no regrese el calentador a la tienda: llámenos al 800-779-3267.
  3. Retire todos los materiales de protección aplicados al calentador para su envío.
  4. Revise que el calentador no tenga daños. Si encuentra algún daño, llámenos al 800-779-3267.
  5. Asegúrese de que la perilla de la válvula del calentador y la válvula de suministro en el tanque estén en la posición OFF (apagado).
  6. Sujete el tanque de propano en el regulador del calentador y la manguera en el conector de entrada del calentador.
  7. Conecte el calentador a una extensión eléctrica de un mínimo de 6 pies, calibre 14 y clavija de 3 patas con tierra.
  8. Abra la válvula de alimentación del tanque de propano. Presione y gire la perilla de control del calentador a la posición "1" (encendido). Mantenga presionada la perilla de la válvula al menos 30 segundos. Si el quemador se apaga, repita el procedimiento de encendido. ¡Utilice este calentador solamente en un espacio al aire libre bien ventilado!
- **NOTA:** Si tiene un MH-40-GFA con encendido de chispa piezoeléctrica, tal vez necesite cambiar de la posición "O" (apagado) a la posición "1" varias veces para que encienda.

**El calentador está fabricado para usarse sólo con gas propano. NO trate de hacerle una conversión para algún otro gas. Dichas modificaciones son peligrosas y anularán la garantía.**

Si continúan las dificultades o para puntos no cubiertos aquí, consulte la [Guía de solución de problemas](#) en el Manual del usuario; visite nuestro sitio web en [www.masterindustrialproducts.com/help](http://www.masterindustrialproducts.com/help) para ver consejos, videos y recibir ayuda adicional o llámenos al 800-779-3267.

### **¡NO DEVUELVA ESTE CALENTADOR A LA TIENDA!**

**Le podemos ayudar en línea en [www.masterindustrialproducts.com/help](http://www.masterindustrialproducts.com/help)  
o por teléfono en el 800-779-3267.**