

# SAFETY INFORMATION

Warning! To reduce the risk of injury, user must read and follow all warnings, safety and installation instructions in the operator's manual.  
Warning! Wear Eye, Ear, Foot and Body Protection When in Use.  
Warning! Do Not Exceed 9,000 RPM.  
Warning! Do Not Use Vertical.  
Warning! Change Blades When Bent.  
Warning! Change Blades When Broken. Do not use if vibrating excessively. Excessive vibration can damage your trimmer and can result in excessive temperatures which may melt the head, resulting in the head coming off the trimmer.  
Warning! If any excessive vibration occurs during use, stop the trimmer immediately to check for damage.  
Warning! Check metal pins on the brush cutter head for wear - Discard head if significant wear!  
Warning! Not for Curved Shaft Trimmers.  
Warning! Keep bystanders and pets at least 50 feet away while operating trimmer.  
Warning! Always Align Arrows with Pegs.  
Warning! Operator and any bystanders must wear eye protection or face shield to reduce risk of eye injury. Failure to wear eye protection can result in blindness. Eye protection that meets ANSI Z87.1 is recommended.  
Warning! To reduce the risk of hearing loss, always wear hearing protection.  
Warning! Objects may be thrown or ricochet in all directions. To reduce the risk of injury to operator, never operate a trimmer without a properly mounted guard. And, wear proper clothing to protect feet, legs and any other exposed body parts.  
Warning! Never wear open-toed shoes or shorts while trimming. Heavy boots should be worn.  
Warning! To reduce the risk of injury from broken parts, check the condition of your trimmer head before each use and at regular short intervals. Do not continue to use if broken or damaged.  
Warning! Keep feet and hands away from the trimmer head while operating the string trimmer.  
Warning! Never change blades or head while trimmer engine is running - make sure the trimmer is in the OFF position.  
Warning! Only use the nuts and bolts supplied with this product. Do not substitute nuts & bolts from other sources.  
Warning! After tightening, if the head can move up and down on the shaft, then a spacer is needed.  
Warning! Failure to remove a shaft extension prior to installing the head can result in the brush cutter unscrewing from the trimmer during use.  
Warning! Operating the brush cutter with a shaft extension installed can result in the brush cutter unscrewing from the trimmer during use.

**Warning! Only use the nuts and bolts supplied with this product. Do not substitute nuts & bolts from other sources.**

**Avvertimento! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.**

**¡Advertencia! Use únicamente las tuercas y pernos que vienen con este producto. No use tuercas ni pernos de otras fuentes.**

**Hardware package:**

Note:  
You will only need 1 nut or bolt

- A. Trimmer head
- B. 3 bolts
- C. 3 nuts
- D. Metal washer (always use above trimmer head)
- F. ¼" Plastic washer

### Ensemble de quincaillerie:

Remarque:  
Un seul écrou ou boulon sera nécessaire

- A. Tête du taille-bordures
- B. 3 boulons
- C. 3 écrous
- D. Rondelle de métal de (utiliser toujours au-dessus de la tête du taille-bordures)
- F. Rondelle de plastique de ¼ po

### Empaque del hardware:

Nota:  
Solo necesitará 1 tuerca o perno

- A. Cabezal de la cortadora
- B. 3 pernos
- C. 3 tuercas
- D. Arandela de metal (usela siempre encima del cabezal de la cortadora)
- F. Arandela de plástico de ¼"

### Trimmer Blade Replacement

- Detach the trimmer head by locking the shaft rotation.
- Once detach, separate the head so that the blades are exposed by removing the three bolts and nuts with a screwdriver (note: if the screw become striped and do not tighten or if the metal pins have significant wear - Discard the trimmer head).
- Replace the blades - Warning! Do not substitute blades meant for other products.
- Put the head back together so that it sandwiches the blades, being careful to make sure the metal pins fit into the hole in the cap. Warning! Always align arrows with pegs. Replace the three bolts with a screwdriver (note: if the screw become striped and do not tighten or if the metal pins have significant wear - Discard the trimmer head).
- Reattach to trimmer head to the trimmer with the correct nut or bolt held securely in place.



### Chargement de la lame du taille-bordures

- Détacher la tête du taille-bordures en bloquant la rotation de l'arbre.
- Une fois la tête détachée, la séparer de manière à exposer les lames en déposant les trois boulons et écrous avec un tournevis (remarque: si la vis est usée et ne peut plus être serrée ou si les tiges de métal présentent une usure importante - jeter la tête du taille-bordures).
- Remplacer les lames - Avvertimento! Ne pas substituer par des lames prévues pour d'autres produits.
- Réassembler la tête de manière à emprisonner les lames entre les deux parties, s'assurer que les tiges de métal soient bien insérées dans le trou du couvercle. Avvertimento! Toujours aligner les flèches sur les chevilles. Remettre les trois boulons avec un tournevis (remarque: si la vis est usée et ne peut plus être serrée ou si les tiges de métal présentent une usure importante - jeter la tête du taille-bordures).
- Rattacher la tête du taille-bordures avec le bon écrou ou boulon bien fixé en place.



### Carga de la cuchilla de la cortadora

- Para separar el cabezal de la cortadora, bloquee la rotación del eje.
- Una vez retirado, para separar el cabezal de modo que las cuchillas queden expuestas, retire los tres pernos y tuercas con un destornillador (nota: si el tornillo queda estriado y no queda ajustado, o si las clavijas de metal tienen un desgaste significativo: descarte el cabezal de la cortadora).
- Reemplace las cuchillas. ¡Advertencia! No sustituya las cuchillas destinadas para otros productos.
- Vuelva a juntar el cabezal de modo que quede entre las cuchillas, con cuidado, para asegurarse de que las clavijas de metal encajen en el orificio del casquillo. ¡Advertencia! Alinee siempre las flechas con las clavijas. Reemplace los tres pernos con un destornillador (nota: si el tornillo queda estriado y no queda ajustado o si las clavijas de metal tienen un desgaste significativo: descarte el cabezal de la cortadora).
- Vuelva a juntar el cabezal de la cortadora a la cortadora con la tuerca o perno correcto hasta que quede firme en su sitio.



### Notes / Remarque / Nota:

Scan with smart phone to view installation  
Instructions d'installations:  
Instrucciones de instalación:

Scan with smart phone to view installation  
Scannez avec un téléphone intelligent pour voir une d'installations

Para ver la instalación, escanee con un teléfono inteligente

### Brush Cutter Trimmer Head

First read safety instructions! - Then determine which method your trimmer requires for install.

Lire d'abord toutes les consignes de sécurité! - Déterminez ensuite la méthode d'installation appropriée à votre taille-bordures.

Primero las las instrucciones de seguridad! - Luego, determine qué método requiere su cortadora para la instalación.

Customer Service  
Call us at:  
866-212-7466(USA)

YG YARD GEAR .com

# INFORMATION DE SÉCURITÉ

Avvertimento! Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et observer tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité et d'installation du manuel de l'opérateur.  
Avvertimento! Porter une protection oculaire, auditive et des chaussures et vêtements appropriés lors de l'utilisation.  
Avvertimento! Ne pas dépasser un régime de 9 000 tr/min.  
Avvertimento! Ne pas utiliser à la verticale.  
Ne pas utiliser à la verticale.  
Avvertimento! Remplacer les lames lorsqu'elles sont coupées.  
Avvertimento! En cas de vibration excessive de l'outil pendant son utilisation, l'éteindre immédiatement et l'inspecter pour la présence de dommages.  
Avvertimento! Vérifier les tiges de métal sur la tête de la débroussailluse pour détecter toute trace d'usure - Jeter la tête en cas d'usure importante.  
Avvertimento! Non prévu pour les taille-bordures à arbre courbé.  
Avvertimento! Tenir les personnes et animaux à une distance d'au moins 15 m du taille-bordures en cours d'utilisation.  
Avvertimento! Toujours aligner les flèches sur les chevilles.  
Avvertimento! L'opérateur de l'outil et toute personne se trouvant à proximité doivent porter une protection oculaire ou un masque protecteur afin de réduire le risque de blessure aux yeux. Le manquement à porter une protection oculaire peut avoir pour résultat la cécité. Une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 est recommandée.  
Avvertimento! Pour réduire le risque de perte auditive, porter en toujours une protection auditive.  
Avvertimento! Des objets peuvent être projetés ou faire ricochet dans toutes les directions.  
Pour réduire le risque de blessure à l'opérateur, ne jamais faire fonctionner le taille-bordures sans carter de protection adéquatement monté. De plus, porter des vêtements et des chaussures appropriés qui protègent les pieds, les jambes et toute autre partie du corps.  
Avvertimento! Ne jamais porter de chaussures à bout ouvert ou de shorts lors de l'utilisation du taille-bordures. Le port de grosses bottes est impératif.  
Avvertimento! Pour réduire le risque de blessure causée par des pièces brisées, vérifier l'état de la tête du taille-bordures avant chaque utilisation et à de courts intervalles réguliers. Cesser toute utilisation en cas de bris ou de dommage.  
Avvertimento! Garder les pieds et les mains à l'écart de la tête du taille-bordures lors de l'utilisation d'un taille-bordures à fil.  
Avvertimento! Ne jamais remplacer les lames ou la tête du taille-bordures lorsque le moteur tourne - s'assurer que le taille-bordures est bien en position HORS FONCTION.  
Avvertimento! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.  
Avvertimento! Si la tête peut bouger de haut en bas sur l'arbre après l'avoir serrée, une entretoise doit être utilisée.  
Avvertimento! Dans le cas où une rallonge d'arbre n'aurait pas été enlevée avant d'installer la tête, la débroussailluse pourrait se dévisser du taille-bordures pendant son utilisation.  
Avvertimento! La débroussailluse pourrait se dévisser du taille-bordures si elle est utilisée lorsqu'une rallonge d'arbre est toujours installée sur le taille-bordures.

### WARNING! Risk of injury!

Do not attempt to make any adjustments or modifications not listed in your trimmer operator's manual or this instruction sheet. Follow the manufacturer's safety and operating instructions. Unauthorized modifications to your trimmer may result in the failure of your trimmer or trimmer head and cause serious personal injury.

### Helpful tips

Thank you for your purchase! We are sure you will be happy with its performance and welcome your feedback. The following tips may help you maximize operating performance and protect you and your trimmer.  
Read all instructions and safety information prior to use!  
• During installation remember that some trimmers are reverse treaded and tighten counter-clockwise.  
• Ensure no foreign objects such as string or long vegetation have wrapped around the shaft.

### Trouble Shooting

In order to serve you with superior customer service we have provided three helpful ways for you to troubleshoot the installation process of your trimmer head.

- Reference the instructions provided in this packet, go back through and make sure you did not miss a step.
- Visit us at [www.yardgear.com](http://www.yardgear.com) to watch the installation instruction video and to find out about our other useful products.
- Call us at 866-212-7466 and talk to our helpful support staff as they walk you through any installation issues or questions you might have.

Do not return to retailer! Simply call our support staff at (866)212-7466 or find more information at [www.yardgear.com](http://www.yardgear.com).

### Easy Installation

Select the right method and then it is as Easy as 1-2-3


- Detach - old trimmer head
- Identify - which nut or bolt you need
- Install - your new head

### Method 1

Most straight shafts with a male bolt end (Weed eater, Poulan, and Echo, ect.)

Use when removing whole housing and there is no removable shaft extension.

- Consult owner's manual to determine method to lock shaft rotation (Could be a key hole or require a wrench). Unscrew the entire trimmer head assembly by hand to expose the threaded shaft (may be left-hand threads).
- Identify which nut from the package threads easily onto the shaft.
- Place the identified nut into the recessed hex cavity of the trimmer head.
- Place the metal washer onto the threaded shaft. Then while holding the nut in the recessed hex cavity with one finger, turn the entire trimmer head to thread the nut onto the trimmer shaft with the shaft rotation locked.
- WARNING! After tightening, if the trimmer head can move up and down the shaft (if there is a GAP), a spacer is needed! Use the ¼" plastic washer.
- Trimmer head is ready for use after fully assembled. If blades become bent during use, refer to trimmer blade loading section of this manual for loading replacement blades.



# INFORMATION DE SÉCURITÉ

Avvertimento! Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et observer tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité et d'installation du manuel de l'opérateur.  
Avvertimento! Porter une protection oculaire, auditive et des chaussures et vêtements appropriés lors de l'utilisation.  
Avvertimento! Ne pas dépasser un régime de 9 000 tr/min.  
Avvertimento! Ne pas utiliser à la verticale.  
Ne pas utiliser à la verticale.  
Avvertimento! Remplacer les lames lorsqu'elles sont coupées.  
Avvertimento! En cas de vibration excessive de l'outil pendant son utilisation, l'éteindre immédiatement et l'inspecter pour la présence de dommages.  
Avvertimento! Vérifier les tiges de métal sur la tête de la débroussailluse pour détecter toute trace d'usure - Jeter la tête en cas d'usure importante.  
Avvertimento! Non prévu pour les taille-bordures à arbre courbé.  
Avvertimento! Tenir les personnes et animaux à une distance d'au moins 15 m du taille-bordures en cours d'utilisation.  
Avvertimento! Toujours aligner les flèches sur les chevilles.  
Avvertimento! L'opérateur de l'outil et toute personne se trouvant à proximité doivent porter une protection oculaire ou un masque protecteur afin de réduire le risque de blessure aux yeux. Le manquement à porter une protection oculaire peut avoir pour résultat la cécité. Une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 est recommandée.  
Avvertimento! Pour réduire le risque de perte auditive, porter en toujours une protection auditive.  
Avvertimento! Des objets peuvent être projetés ou faire ricochet dans toutes les directions.  
Pour réduire le risque de blessure à l'opérateur, ne jamais faire fonctionner le taille-bordures sans carter de protection adéquatement monté. De plus, porter des vêtements et des chaussures appropriés qui protègent les pieds, les jambes et toute autre partie du corps.  
Avvertimento! Ne jamais porter de chaussures à bout ouvert ou de shorts lors de l'utilisation du taille-bordures. Le port de grosses bottes est impératif.  
Avvertimento! Pour réduire le risque de blessure causée par des pièces brisées, vérifier l'état de la tête du taille-bordures avant chaque utilisation et à de courts intervalles réguliers. Cesser toute utilisation en cas de bris ou de dommage.  
Avvertimento! Garder les pieds et les mains à l'écart de la tête du taille-bordures lors de l'utilisation d'un taille-bordures à fil.  
Avvertimento! Ne jamais remplacer les lames ou la tête du taille-bordures lorsque le moteur tourne - s'assurer que le taille-bordures est bien en position HORS FONCTION.  
Avvertimento! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.  
Avvertimento! Si la tête peut bouger de haut en bas sur l'arbre après l'avoir serrée, une entretoise doit être utilisée.  
Avvertimento! Dans le cas où une rallonge d'arbre n'aurait pas été enlevée avant d'installer la tête, la débroussailluse pourrait se dévisser du taille-bordures pendant son utilisation.  
Avvertimento! La débroussailluse pourrait se dévisser du taille-bordures si elle est utilisée lorsqu'une rallonge d'arbre est toujours installée sur le taille-bordures.

### AVERTISSEMENT! Risque de blessure!

Ne pas tenter de faire des ajustements ou des modifications qui ne sont pas indiqués dans le manuel de l'opérateur du taille-bordures ou sur cette feuille d'instructions. Suivre les consignes de sécurité et le mode d'emploi du fabricant. Les modifications non autorisées à votre taille-bordures peuvent entraîner la défaillance de l'outil ou de la tête de l'outil et causer de graves blessures corporelles.

### Conseils utiles

Nous vous remercions de votre achat! Nous sommes convaincus que vous serez satisfait du rendement de votre nouvel outil et nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires. Les conseils suivants peuvent vous aider à en maximiser le rendement de même qu'à assurer votre protection personnelle et celle de votre outil:  
Lire toutes les instructions et consignes de sécurité avant de vous servir.  
• Lors de l'installation, ne pas oublier que certains taille-bordures sont filetés à l'envers et se visent en sens antihoraire.  
• S'assurer qu'aucun corps étranger comme une ficelle ou de longues herbes se sont enroulées autour de l'arbre.

### Dépannage

Afin de vous servir et vous offrant un service à la clientèle de qualité supérieure, nous vous avons fourni deux façons de dépanner le processus d'installation de la tête de votre taille-bordures.

- Consulter les instructions fournies dans cet ensemble, les relire et s'assurer de ne pas avoir sauté d'étape.
- Aller sur notre site Web à [www.yardgear.com](http://www.yardgear.com) pour regarder la vidéo d'instructions d'installation et en apprendre davantage au sujet de nos autres produits utiles.
- Call us at 866-212-7466 and talk to our helpful support staff as they walk you through any installation issues or questions you might have.

Do not return to retailer! Simply call our support staff at (866)212-7466 or find more information at [www.yardgear.com](http://www.yardgear.com).

### Installation simple

Sélectionner la bonne méthode d'installation, simple comme bonjour.

- Détacher la tête usagée du taille-bordures
- Identifier l'écrou ou le boulon à utiliser
- Installer la tête neuve

### Méthode 1

La plupart des arbres droits avec embout de boulon mâle (Weed eater, Poulan et Echo, ect.)

Utiliser lors de la dépose du boîtier entier et lorsqu'il n'y pas de rallonge d'arbre amovible.

- Consulter le manuel du propriétaire pour déterminer la méthode appropriée de verrouillage de la rotation de l'arbre (trou de serrure ou nécessité d'utiliser une clé mécanique). Dévisser à la main l'ensemble complet de la tête du taille-bordures pour exposer l'arbre fileté (peut être fileté à gauche).
- Identifier dans le paquet l'écrou qui se visse aisément sur l'arbre.
- Placer l'écrou identifié dans la cavité hexagonale de la tête du taille-bordures.
- Placer la rondelle de métal sur l'arbre fileté. Puis, tout en tenant l'écrou dans la cavité hexagonale d'un doigt, tourner la tête entière du taille-bordures pour fileter l'écrou sur l'arbre du taille-bordures alors que la rotation de l'arbre est bloquée.
- AVERTISSEMENT! Si la tête du taille-bordures peut bouger de haut en bas sur l'arbre une fois serrée (s'il y a un jeu), il est nécessaire d'utiliser une entretoise! Se servir de la rondelle de plastique de ¼ po.
- Lorsque la tête du taille-bordures est entièrement assemblée, voir la section Chargement du fil du taille-bordures de ce manuel pour remplacer le fil de l'outil.



# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Advertencia! Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, el usuario debe leer y tener en cuenta todas las advertencias e instrucciones de seguridad e instalación del manual del operador.  
¡Advertencia! Use protección para los ojos, oídos, pies y cuerpo cuando utilice el producto.  
¡Advertencia! No exceda las 9 000 rpm.  
¡Advertencia! No lo use en posición vertical.  
No lo use en posición vertical.  
¡Advertencia! Cambie las cuchillas cuando se doblen inmediatamente para revisar si hay daños.  
El exceso de vibración puede dañar su cortadora y puede producir temperaturas excesivas que pueden fundir el cabezal, ocasionando que el cabezal se salga de la cortadora.  
¡Advertencia! Si el producto vibra excesivamente durante el uso, detenga la cortadora de inmediato para revisar si hay daños.  
¡Advertencia! Revise el desgaste de las clavijas de metal de los cabezales de las cuchillas para cortar el pasto: descarte el cabezal si el desgaste es significativo.  
¡Advertencia! No apto para cortadoras de eje curvo.  
¡Advertencia! Mantenga a las personas y animales por lo menos a 15.24 m de distancia cuando se corte el pasto.  
¡Advertencia! Alinee siempre las flechas con las clavijas.  
¡Advertencia! El operador y cualquier persona deben usar protección para los ojos o protección facial para reducir el riesgo de sufrir lesiones en los ojos. **No usar protección para los ojos puede ocasionar ceguera.** Se recomienda la protección para los ojos que cumple con la norma ANSI Z87.1.  
¡Advertencia! Para reducir el riesgo de pérdida de la audición, use siempre protección para los oídos.  
¡Advertencia! Los objetos pueden ser arrojados o rebotar en cualquier dirección. Para reducir el riesgo de que el operador sufra lesiones, nunca ponga en funcionamiento una cortadora sin montar adecuadamente una cubierta. Y use la ropa adecuada para proteger los pies, las piernas y otras partes expuestas del cuerpo.  
¡Advertencia! Nunca use calzado abierto ni pantalones cortos cuando use la cortadora. Debe usar botas resistentes.  
¡Advertencia! Para reducir el riesgo de sufrir lesiones a causa de piezas rotas, revise la condición del cabezal de la cortadora antes de cada uso y a intervalos frecuentes y cortos. No siga utilizándola si se encuentra rota o dañada.  
¡Advertencia! Mantenga los pies y manos alejados del cabezal de la cortadora cuando ponga en funcionamiento la cortadora de hilo.  
¡Advertencia! No cambie nunca las cuchillas ni el cabezal cuando el motor de la cortadora esté en funcionamiento - asegúrese de que la cortadora esté APAGADA.  
¡Advertencia! Use únicamente las tuercas y pernos que vienen con este producto. No use tuercas ni pernos de otras fuentes.  
¡Advertencia! Después del ajuste, si el cabezal puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, entonces se necesita un espaciador.  
¡Advertencia! Si no retira una extensión del eje antes de instalar el cabezal, las cuchillas para cortar el pasto pueden desenroscarse de la cortadora durante el uso.  
¡Advertencia! Si pone en funcionamiento la cuchilla para cortar el pasto con una extensión del eje instalada, la cuchilla para cortar el pasto puede desenroscarse de la cortadora durante el uso.

### ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de sufrir lesiones!

No intente realizar ningún ajuste o modificación que no se indique en el manual del operador de su cortadora o en esta hoja de instrucciones. Sigala instrucciones de seguridad y funcionamiento del fabricante. Las modificaciones no autorizadas en su cortadora pueden originar fallas en su cortadora o cabezal de la cortadora y puede ocasionar lesiones personales.

### Consejos útiles

¡Gracias por su compra! Estamos seguros de que quedará satisfecho con el rendimiento de su cortadora y agradecemos su opinión. Los siguientes consejos para ayudarlo a optimizar el desempeño operativo y protegerlo a usted y a su cortadora:  
• Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de usarla!  
• Durante la instalación, recuerde que algunas cortadoras están desplazadas al revés y ajustadas en el sentido contrario a las agujas del reloj.  
• Asegúrese de que ningún objeto extraño como cadenas o mucha vegetación haya quedado enredado en el eje.

### Resolución de problemas

Para atenderlo con un excelente servicio al cliente, le ofrecemos dos maneras útiles para que resuelva los problemas del proceso de instalación del cabezal de su cortadora.

- Consulte las instrucciones proporcionadas en este empaque, revíselas nuevamente y asegúrese de no omitir ningún paso.
- Visítenos en [www.yardgear.com](http://www.yardgear.com) para ver el video de instrucciones de instalación y conocer nuestros demás productos útiles.
- Call us at 866-212-7466 and talk to our helpful support staff as they walk you through any installation issues or questions you might have.

Do not return to retailer! Simply call our support staff at (866)212-7466 or find more information at [www.yardgear.com](http://www.yardgear.com).

### Fácil instalación

Seleccione el método correcto y luego será tan sencillo como contar 1, 2 y 3

- Separar el cabezal anterior de la cortadora
- Identifique qué tuerca o perno necesita
- Instale el nuevo cabezal

### Método 1

La mayoría de los ejes rectos con un componente de perno macho (Weed eater, Poulan y Echo, ect)

Uselo cuando retire toda la carcasa y no haya una extensión del eje desmontable.

- Consulte el manual del propietario para determinar el método para bloquear la rotación del eje (Puede ser un ojo de la cerradura o se puede necesitar una llave inglesa). Desenrosque todo el montaje del cabezal de la cortadora a mano para dejar al descubierto el eje roscado (pueden ser roscas izquierdas).
- Identifique qué tuerca del empaque se rosca fácilmente en el eje.
- Coloque la tuerca identificada en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.
- Coloque la arandela de metal en el eje roscado. Luego, mientras sostiene con un dedo la tuerca en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para rosca la tuerca en el eje de la cortadora con la rotación del eje bloqueada.
- ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼".
- Una vez que el cabezal de la cortadora esté completamente montado, consulte la sección Carga de la cuchilla de la cortadora de este manual para obtener información sobre cómo cargar las cuchillas de repuesto de la cortadora.




### Método 2

Cortadoras con carcassas de bobina que no se pueden desenroscar (por lo general, un cabezal de cortadora amarillo)

La mayoría de las cortadoras con eje curvo y algunos ejes rectos

- Desenrosque el mando y retire todo el montaje del cabezal de la cortadora (mando, bobina y resorte).
- Identifique qué tuerca o perno del empaque se rosca fácilmente en el eje de la cortadora. Si el cabezal aún puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, se puede necesitar un adaptador hexagonal.
- Inserte la copa del adaptador de plástico en la carcasa de bobina y cubra con la arandela de metal.
- Mientras sostiene con un dedo la tuerca en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para rosca la tuerca o perno en el eje de la cortadora. Ajuste a mano.
- ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼". Si el cabezal aún puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, se puede necesitar un adaptador hexagonal.
- Una vez que el cabezal de la cortadora esté completamente montado, consulte la sección Carga de la cuchilla de la cortadora de este manual para obtener información sobre cómo cargar las cuchillas de repuesto de la cortadora.




### Método 3

La mayoría de las cortadoras con eje curvo y algunos ejes rectos

Uselo también en otros modelos de eje curvo cuando la carcasa de bobina sea desmontable

- Desenrosque el mando y retire todo el montaje del cabezal de la cortadora. Puede ser necesario usar pincas para retirar la arandela de bloqueo de la carcasa de la bobina.
- Identifique qué tuerca o perno del empaque se rosca fácilmente en el eje de la cortadora.
- Coloque la tuerca o perno identificados en el adaptador hexagonal y luego coloque el adaptador hexagonal empotrado en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.
- Coloque la arandela de metal en el eje de la cortadora. Luego, mientras sostiene con un dedo la tuerca o perno en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para rosca la tuerca en el eje de la cortadora con la rotación del eje bloqueada (puede necesitar pincas o una llave inglesa para bloquear el eje).
- ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼". Si el cabezal aún puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje, se puede necesitar la copa del adaptador.
- Una vez que el cabezal de la cortadora esté completamente montado, consulte la sección Carga de la cuchilla de la cortadora de este manual para obtener información sobre cómo cargar las cuchillas de repuesto de la cortadora.



### Método 4

Cortadora con eje un poco recto con extensiones del eje

Uselo cuando la extensión del eje para que el eje principal quede al descubierto.

- Desenrosque el mando y retire todo el montaje del cabezal de la cortadora. Desenrosque la extensión del eje para que el eje principal quede al descubierto.
- Identifique qué tuerca del empaque se rosca fácilmente en el eje.
- Coloque la tuerca identificada en la cavidad hexagonal empotrada del cabezal de la cortadora.
- Coloque la arandela de metal en el eje roscado. Luego, mientras sostiene con un dedo la tuerca en la cavidad hexagonal empotrada, gire todo el cabezal de la cortadora para rosca la tuerca en el eje de la cortadora con la rotación del eje bloqueada.
- ¡ADVERTENCIA! Después del ajuste, si el cabezal de la cortadora puede desplazarse hacia arriba y abajo del eje (si hay un ESPACIO), ¡entonces se necesita un espaciador! Use la arandela de plástico de ¼".
- Una vez que el cabezal de la cortadora esté completamente montado, consulte la sección Carga de la cuchilla de la cortadora de este manual para obtener información sobre cómo cargar las cuchillas de repuesto de la cortadora.

