

TROY-BILT

MTD



SOLENOID

Part # / Parte #

**OEM-725-1426*, 925-1426* / 725-1426*
& 925-04439* / 725-04439***

- Fits Lawn and Garden Tractors
- Fits RZT Mowers
- Works On Both Frame and Mount Grounding
- Jumper Wire Provided, If Applicable

SOLENOIDE

- Para tractores de césped y jardín
- Para cortacéspedes de radio de giro cero (RZT)
- Para conexión a tierra en la estructura y en el soporte de montaje
- Con un puente de cable para utilizar si fuera necesario

*For parts starting with / Para los números de parte que comiencen con
OEM-725-1426(_), 925-1426(_)/ 725-1426(_) and / y 925-04439(_)/
725-04439(_)



by MTD
YARD-MAN

YARD MACHINES
by MTD

HUSKIE

Bolens
by MTD

SOLENOID

Fits Lawn and Garden Tractors

Fits RZT Mowers



⚠ CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on mower. Be certain engine is cold.

How to install:

1. Disconnect the NEGATIVE (-) and POSITIVE (+) terminals of battery.
2. Unplug the small terminals on solenoid. (Some solenoids may only have one.)
3. Before removing the two large wires, identify which wire goes to each side of solenoid.
4. Disconnect both large wires to solenoid by removing hex nut and lock washer on each terminal.
5. Remove the two bolts, lock washers and nuts used to mount the solenoid to tractor frame.
6. Take a small piece of sandpaper and thoroughly clean the area where solenoid mounts to tractor frame. It is important for solenoid to be grounded for it to work properly.
7. Attach new solenoid to tractor frame using the old hardware.
8. Attach the two large wires to the terminals of new solenoid with hex nut and lock washer.
9. Attach the small wires to the spade terminal on new solenoid. If the old solenoid only had one wire, install the jumper wire to the other small terminal and connect the round end of the jumper to the bolt on the mounting bracket of the solenoid.
10. Attach the NEGATIVE (-) and POSITIVE (+) terminals to battery.
11. Reconnect spark plug wire.

SOLENOIDE

Para tractores de césped y jardín

Para cortacéspedes de radio de giro cero (RZT)

⚠ PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el cortacésped. Asegúrese de que el motor esté frío.

Cómo instalar:


1. Desconecte los terminales NEGATIVO (-) y POSITIVO (+) de la batería.
2. Desenchufe los terminales pequeños del solenoide (algunos solenoides pueden tener sólo uno).
3. Antes de extraer los dos cables grandes, identifique qué cable va a cada lado del solenoide.
4. Desconecte los dos cables grandes del solenoide, quitando la tuerca hexagonal y la arandela de presión de cada terminal.
5. Quite los dos pernos, las arandelas de presión y las tuercas usadas para montar el solenoide en la estructura del tractor.
6. Tome un trozo pequeño de papel de lija, y limpie cuidadosamente el área de la estructura del tractor donde va a montarse el solenoide. Es importante que el solenoide esté bien conectado a tierra para que pueda trabajar correctamente.
7. Sujete el nuevo solenoide a la estructura del tractor mediante los accesorios de montaje del anterior.
8. Conecte los dos cables grandes a los terminales del nuevo solenoide mediante la tuerca hexagonal y la arandela de presión.
9. Conecte los cables pequeños al terminal tipo pala del nuevo solenoide. Si había un solo cable pequeño en su viejo solenoide, instale el puente de cable en el otro terminal pequeño y conecte el extremo redondo del puente al perno que está en el soporte de montaje del solenoide.
10. Conecte los terminales NEGATIVO (-) y POSITIVO (+) a la batería.
11. Reconecte el cable de bujía.

Tool required: / Herramienta requerida:



Adjustable wrench

Llave ajustable



645-81067

490-250-M015



0 37049 95415 5

MTD, LLC
P.O. Box 368022
Cleveland, OH 44136

C.O.O.: Mexico
Pais de origen: México