

Directions

1. Remove adhesive backing cover slightly
2. Find a starting point and press the wrap
3. Wrap tightly, peeling the adhesive back as you go, overlapping the ends by an 1/8in
4. When finished, apply black finishing tape to the end for a better hold

1. Retirer le couvercle de support adhésif
2. Trouver un point de départ et appuyez sur la pellicule
3. Envelopper serré, peeling le dos adhésif que vous allez, chevauchant les extrémités par un 3.18mm
4. Une fois terminé, appliquer du ruban de finition noire aux extrémités pour une meilleure tenue

1. Retire la cubierta posterior adhesiva
2. Encontrar un punto de partida y pulse la envoltura
3. Envuelva bien, el pelado de la parte posterior del pegamento a medida que avanza, la superposición de los extremos de un 3.18mm
4. Cuando haya terminado, aplique cinta de acabado negro en los extremos para un mejor agarre