

1. When replacing cutting blades use only original Shakespeare® parts
2. When replacing worn cutting blades, always replace as a complete set.
3. When properly assembled, blades must swing freely.
4. Periodically check blade assembly during use for maximum performance - replace as necessary.

1. Utilisez seulement les pièces originales Shakespeare® pour remplacer les lames de coupe
2. Utilisez toujours un ensemble complet pour remplacer les lames de coupe usées.
3. Lorsqu'elles sont correctement assemblées, les lames doivent bouger librement.
4. Vérifiez périodiquement l'assemblage des lames pendant l'utilisation pour une performance maximum – les remplacer au besoin.

1. Cuando reemplace las cuchillas de corte, use únicamente piezas originales Shakespeare®
2. Cuando reemplace las cuchillas desgastadas, reemplace siempre el juego completo
3. Cuando las cuchillas están adecuadamente ensambladas, giran libremente.
4. Revise regularmente el ensamblaje de la cuchilla durante el uso para un máximo rendimiento - reemplace según sea necesario.

**!Warning!**

Wear eye, ear, foot and body protection when in use.

**!Attention!**

Portez des protections pour les yeux, les oreilles, les pieds et le corps pendant l'utilisation.

**¡Advertencia!**

Use protección para los ojos, oídos, pies y cuerpo cuando utilice el producto.