

INSTRUCTIONS FOR USE OF COZY FEET

By purchasing this pair of COZY FEET in-shoe warmers, you have bought a high quality product. Please read the instructions carefully before using this device.

Our feet are particularly susceptible to getting cold because they cool down more quickly than the rest of the body. These COZY FEET are designed to help bring feet back to their correct body temperature.

COZY FEET in-shoe warmers will warm up to a safe, comfortable temperature just above body heat.

Installation:

Place the heater pad inside the sole of each shoe or boot. The heater pad must not directly contact skin. The user must wear socks to maintain a safe barrier between the skin and the heater pad.

Attach the battery pack on the belt buckle using the clips.

Adjust the retractable cord so that there is a comfortable level of pressure.

Do not pull on the cords. Pulling on the cords could damage the wire contacts which could cause the battery pack to overheat to temperatures surpassing 100 °C.

If the heater pad will be used by children, they must first be tested by a parent or adult to confirm that the battery pack is not generating heat and that installation is done according to this manual.

The actual temperature of the element is dependent upon ambient temperature, shoe insulation and battery quality.

For permanent installation, remove the release liner on the bottom of the heater pad and adhere the black foam adhesive to the sole of the shoe. For temporary use, do not remove the release liner.

Ensure that the cords are situated so that they will not be entangled in a ski lift, or caught in skis and will not inhibit normal movement and activities.

Operation:

Install 2 AA size batteries into each battery case – total 4 AA batteries (batteries not included).

Rechargeable batteries are recommended for repeat use.

Turn the battery case switch from the OFF to the ON position to start heating.

After use, remove the foot heater taking care not to pull on the wires.

Dispose of the batteries in accordance with your local battery disposal laws.

WARNING:

If you experience any discomfort, immediately discontinue use.

The batteries are protected from splashing water, however should any water enter the battery packs, open them and dry for 1 day.

The heater pad circuit is insulated from water – however – do not directly subject to water such as wading in rivers.

Dispose of used batteries properly.

Do not throw batteries into an open fire as there is a risk of explosion.

Check your feet regularly for reddening of the skin. Too high temperatures over prolonged periods can lead to burn and skin irritation.

INSTRUCCIONES PARA USAR “COZY FEET”

Al comprar este par de calentadores de zapatos COZY FEET, usted ha comprado un producto de alta calidad. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente usando este dispositivo.

Nuestros pies son particularmente susceptibles de enfriarse porque se enfrían más rápidamente que el resto del cuerpo. Estos COZY FEET están diseñados para ayudarle a traer a sus pies la temperatura del cuerpo correcta.

Los Calentadores de zapatos COZY FEET le calentarán a una temperatura segura, confortable solo por encima del calor del cuerpo.

Instalación:

Coloque la almohadilla calentadora dentro de la suela de cada zapato o bota. La almohadilla calentadora no debe contactar directamente la piel. El usuario debe usar medias para mantener una barrera segura entre la piel y la almohadilla calentadora.

Coloque el paquete de baterías en la hebilla del cinturón utilizando los sujetadores.

Ajuste el cordón retractable para que exista un nivel de presión confortable.

No hale el cordón. Halar el cordón puede dañar los contactos de los alambres que pudieran causar que el paquete de baterías se sobrecaliente a temperaturas mayores de 100 °C.

Si la almohadilla calentadora fuera utilizada por niños, ellas primeramente deben ser probadas por uno de los padres o adulto para confirmar que el paquete de baterías no está generando calor y que la instalación está hecha de acuerdo a este manual.

La temperatura actual del elemento depende de la temperatura ambiente, de la insulación del zapato y de la calidad de la batería.

Para instalación permanente, remueva el forro de liberación del fondo de la almohadilla calentadora y adhiera el adhesivo de espuma negro a la suela del zapato. Para uso temporal, no remueva el forro de liberación.

Asegúrese de que los cordones están situado de forma tal que no se enreden en una subida, o atrapados en esqués y que no inhiba movimientos y actividades normales.

Operación:

Instale 2 baterías AA en cada caja de baterías – para un total de 4 baterías AA (baterías no incluidas).

Se recomiendan baterías recargables para uso repetido.

Ponga el interruptor de la caja de baterías de la posición de APAGADO a ENCENDIDO para iniciar el calentamiento.

Luego de usar, remueva el calentador de pie, teniendo cuidado de no halar los alambres.

Elimine las baterías de acuerdo a sus leyes locales de disposición de baterías.

ADVERTENCIA:

Si usted experimenta cualquier disconformidad, descontinúe su uso de inmediato.

Las baterías están protegidas de salpicaduras de agua, sin embargo si el agua entra al paquete de baterías, abra las mismas y séquelas durante 1 días.

El circuito de las almohadillas calentadores está insulado del agua – sin embargo – no la esponga directamente al agua, tal como vadeando ríos.

Disponga las baterías usadas de forma apropiada.

No lance las baterías al fuego ya que existe peligro de explosión.

Revise sus pies regularmente por enrojecimiento de la piel. Temperaturas muy altas en periodos prolongados pueden llevar a quemaduras e irritación de piel.